

AUFBAUANLEITUNG TERRA-NATUR NANO-AQUARIUM KOMPLETTREGALE

Inhalt



- Selbstbohrende
Schrauben
-Auflagepads



- Verstellbare
FüÙe
- Wandhalterung



Eckverbinder



Abschluss-
Verbinder



Nanoaquarien
passend zum Regal



12 x Senkrechtrohre
8 x waagrecht lang
8 x waagrecht kurz

Aufbauanleitung Schritt für Schritt

1. FüÙe zusammenbauen



2. FüÙe und erste Ebene verbinden



a) der Ebenenkranz wird mit 4 Eckverbindern zuerst gesteckt, danach können FüÙe unten, und Senkrechtverbinder oben gesteckt werden.



b) im folgenden Aufbau wird ebenfalls zuerst der Kranz gesteckt, dieser kann dann auf die Senkrechtverbinder gesteckt werden.

c) die waagerechten 4-Kantrohre mit Erhebung werden mit der Erhebung nach oben montiert. Diese dienen als Blende und verhindern ein Verrutschen.

d) die letzte Ebene wird mit den 4 Abschlussverbindern vorbereitet und zuletzt auf die Senkrechtrohre gesteckt.

Hinweise:

- Ein Gummihammer wird empfohlen um die 4-Kant Rohre fest zu klopfen.
- Die Stellschrauben bitte abdrehen zur Montage

Ab sofort erhältlich auf:

WWW.SHRIMP-SHOP.DE



SHRIMP-SHOP.DE

